

COLOMBIA tel.00 000000 ARGENTINA tel.00 000000 CHILE tel.00 000000 PERU tel.00 000000 VENEUELA tel.00 000000 ECUADOR tel.00 000000 PUERTO RICO tel.00 000000

DIRECTV

axcdhkjonifHdcxhaA



Tú acabas de elegir ver mejor...







EFAA a a a 3

¡ Bienvenido a la Familia DIRECTV Plus HD DVR !

XXX

Ahora que estás conectado, es hora de comenzar a disfrutar de la mejor experiencia en televisión. Con este Manual conoce las funciones principlales del sistema y disfruta de la verdadera evolución de la televisión!

CONFIGURANDO TU HD





TUS GRABACIONES



CONFIGURANDO TU HD

Alta Definición HD



Es el formato de emisión que ofrece la mejor resolución y calidad de imagen de todos los formatos de televisión digital, muy por encima de la definición Standard (SD). Las imágenes resultan más limpias y nítidas. La televisión de alta definición (HD) proporciona imágenes excepcionalmente detalladas y con una increíble riqueza de colores, complementado con sonido DOLBY DIGITAL 5.1, que proporciona una sensación de realismo total.





Las secciones dedicadas exclusivamente al servicio HD aparecen con el icono HD, en un trasfondo azul claro.

• HD Maneja una resolución de hasta 1080 líneas de resolución, Los formatos más comunes son:

720p y 1080i

• En HD todo el contenido viene en formato 16:9 (widescreen) lo que permite ver un 33% mas de la imagen.

FORMATO 4:3



CONFIGURANDO TU HD

FORMATO 16:9 33% MAS DE IMAGEN



80

Qué necesitas para ver en HD?

Conexión HDMI



Para vivir una verdadera experiencia de la ALTA DEFINICIÓN se necesita contar con una conexión de cable HDMI (incluido en el Kit de HD) entre el decodificador DIRECTV HD DVR y un televisor de ALTA DEFINICIÓN (HD)

El Cable HDMI proporciona además de video un sistema de Sonido envolvente DOLBY 5.1

Configuración DIRECTV Plus™ HD DVR 1.

Para llevar a cabo la configuración de HD en el decodificador se debe: 1. Ingresar al Menú Principal (MENU), selecciona la opción de configuración. 2. En el Menú de Confuguraciones selecciona Configuraciones del sistema.

> La ficha de Relación de TV te permite definir la proporción de imagen del TV que está utilizando con el decodificador. Para señal HD se debe seleccionar 16 X 9.







CONFIGURANDO TU HD





La ficha de Resoluciones de TV le permite definir las resoluciones que ofrece su TV, de manera que el decodificador HD DVR pueda transmitir la señal correcta. Se recomienda seleccionar todas las opciones : 480i, 480p, 720p y 1080i.





CONOCIENDO TU DIRECTV

Control Remoto





BOTONES DE GRABACIÓN Controla todas las funciones del grabador digital



BOTONES DE NAVEGACIÓN

Use las flechas para mover el cursor en la guía de programas y en las pantallas del menú.

Presione **SELECT** para escoger las opciones del menú o de la guía del equipo seleccionado.



BACK: Regresa a la pantalla anterior de un menú MENU: Activa el Menú Fácil de configuraciones y servicios. INFO: Activa o desactiva la franja de información y descripción de un programa en la pantalla de la TV.

BOTONES DE ACCESO DIRECTO: acceso directo en específico

VOLÚMEN: Sube o baja el nivel del sonido. CHANNEL: Cambia los canales hacia arriba o hacia abajo. En la Guía, avanza o retrocede una pantalla completa hacia arriba o hacia abajo.

MUTE: Activar o desactivar el sonido. PREV: Regresa al último canal sintonizado.

BOTONES CON NÚMEROS: Sintoniza un canal directamente.

ENTER: Activa el canal seleccionado con los botones de números rápidamente.

DASH: Borra programas de la Lista de Programas grabados o marcas de avance rápido (Bookmarks).

8 WXYZ ENTER

CONOCIENDO TU DIRECTV

- GUIDE: Muestra la Guía de Programación. Si presiones dos veces seguidas podrás obtener la Guía de Canales por Categorías.
- ACTIVE: Acceso directo a la página inicial de mosaico interactivo de DIRECTV.
- LIST: Muestra la lista de los programas grabados.
- EXIT: Sale de cualquier menú y regresar al canal

Los botones especiales ROJO, VERDE, AMARILLO y AZUL, cambian de función dependiendo del menú que esté utilizando. Busca en la parte inferior

derecha de la pantalla para saber qué botón de color debe usar para un



DIRECTV

13

<u>1. Menú Fácil</u>

MENU

Para activar esta función presiona la tecla en tu control remoto, esta te dará acceso a todos los beneficios tecnologicos de DIRECTV.



El Menú Fácil puede llevarle a cualquier lugar en el sistema, salvo a la guía.

MY PLAYLIST

Muestra los programas que han sido grabados en el Disco Duro y están listos para verse en el momento que desees. Oprima LIST para tener acceso directo a "My Playlist".

BÚSQUEDA DE PROGRAMAS

Encuentra programas por título, actor, canal o palabra clave, que aparecen en la guía de programación. Además puedes buscar canales aquí en lugar de tener que navegar en toda la Guía.

ORGANIZAR GRABACIONES

Contiene información acerca de tus grabaciones pasadas, presentes y futuras. Te permite establecer qué serie tiene mayor prioridad si surge un conflicto de grabación, y así como cambiar los ajustes de grabación con opciones de fábrica que se utilizan con todas las grabaciones.

LLAMADAS Y MENSAJES

Contiene un registro de las llamadas telefónicas recibidas (suponiendo que tenga una línea fija y servicio telefónico de lidentificación y de los mensajes que el Sistema DIRECTV te envía vía satélite con noticias importantes o promociones especiales.

SERVICIO Y AYUDA AL CLIENTE

Te ofrece acceso al glosario de ayuda interactivo. Más información pág.29.

CONFIGURACIONES

Te permite establecer límites para el Control Familiar, seleccionar Canales Favoritos para una guía de programación personalizada, y configurar ajustes para su TV, control remoto y su Sistema DIRECTV.

CONOCIENDO TU DIRECTV





2. Guia Interactiva

La Guía Interactiva te permite navegar fácilmente a través de la programación de todos los canales hasta 10 días a futuro.



4. Duración del programa

1. Nombre del programa 2. Video del canal sintonizado 5. Clasificación de edad

3. Día y hora actual

- Clasificación de Guía escogida 8. Fecha actual de la Guía
- 6. Breve descripción del programa 9. Accesos rápidos





Para avanzar una pantalla hacia abajo o hacia arriba.



Para obtener información adicional o sintonizar un programa.



Para regresar al canal o salir de cualquier menú.



Para ingresar a la Clasificación de Canales.



CONOCIENDO TU DIRECTV



Para retroceder la Guía 12 Horas.

Para adelantar la Guía 12 Horas.

Mini-Guía



La Mini - Guía te da acceso inmediato a la programación del canal que estas viendo o de todos los canales sin dejar de ver el programa.



Opciones de Guía

Opciones de Guía Programas por categoría Saltar a una fecha y hora Cambio a lista de favoritos

PROGRAMAS POR CATEGORÍA.

Para ver una lista de programas en orden cronológico que corresponda con su criterio de clasificación. Saltar a una fecha y hora.

Para ver rápidamente una fecha y hora futuras en la Guía.

Cambio a Lista de Favoritos.

Personaliza la guía para mostrar Unicamente los canales que desee.



RECTV

3. Franja de Programación

Si presionas info miestras está viendo un programa activara la franja con una breve descripción sobre esta. Esta franja tambien se activará cada que realices un cambio de canal.



- 1. Lista de Favoritos escogida
- 2. Idioma del audio
- 3. Horario del programa
- 4. Clasificación de edad 5. Estado de audio alterno. buzón y blogueo
- 6. Opciones de acceso directo.
 - 7. Proporciona más informacion del programa
 - 8. Descripción del programa





Tiene un mensaje nuevo.

Lleno: Se puede cambiar el idioma del audio



Indica que hay un desbloqueo de 4 horas o por Programa Activado



OPCIONES DE TV

Presionando el botón amarillo ingresas a las OPCIONES DE TV el cual te ofrece las siguientes alternativas

Opciones de TV Ver canales previos Idioma de Subtítulos Cambio a lista de favoritos

Opciones de Sonido

VER CANALES PREVIOS

Para ver una lista corta de canales que has sintonizado anteriormente. Esta es una manera fácil de alternar entre los canales que ves con mayor frecuencia.

IDIOMA DE SUBTÌTULO

Para alternar entre Ninguno o Español (Encendido o Apagado).

CAMBIO A LISTA DE FAVORITOS

Personalisa la guía para mostrar únicamente los canales que desees.



CONOS

Vacío: No tiene un mensaje nuevo.



Vacío: No se puede cambiar el idioma del audio.



Indica que el sistema está bloqueado completamante.

OPCIONES DE SONIDO

Si el programa que estás viendo se transmite con pistas de idioma adicionales (por ejemplo, Español), el icono de "altavoz" en la parte superior derecha se oscurece. Selecciona Opciones de sonido y elija la pista de idioma alterno que desees (no todos los programas incluyen una pista de idioma alterno) u oprime el botón VERDE para moverte a través de las pistas disponibles.

Barra de Progreso

Barra de referencia rápida que aparecerá en la parte inferior de la pantalla para mostrarte dónde se encuentra el programa y cuánto puedes avanzar o retroceder. Para programas en vivo, la barra de progreso aparece color verde y la hora que se muestra es la hora del día.



cuánto puedes retroceder. cu



Si oprimes el botón REC durante un programa en vivo, la barra de progreso cambiará al color anaranjada y el icono de grabación anaranjado aparecerá junto al título del programa.



Cartelera DIRECTV canal 400



Cartelera es la manera más conveniente de buscar las películas existentes en el sistema y programar tus grabaciónes.

Con una navegación simple desde tu control remoto, puedes ver la descripción de más de trescientos títulos y acceder rápidamente a los diez más importantes, con sus respectivas descripciones y pósters en la página principal.

Cartelera programa la grabación de las películas deseadas con sólo tocar un botón, para que, una vez grabadas, queden disponibles en el menú "My Playlist".

Con una actualización semanal, podrás navegar nuestra selección de películas, organizadas por categorías como Acción, Drama, Estrenos, Top 10 y otras, o buscar un título en especial, ingresándolo en un simple teclado virtual.

Cartelera es la mejor solución para que, desde la comodidad de tu hogar vivas el cine, mejor que en el cine.

DIRECTV



TUS GRABACIONES

Botones de Grabación

Con DIRECTV Plus[™] HD DVR tendrás a tu disposición un moderno sistema de grabación digital completamente integrado. Podrás grabar tus programas favoritos sin necesidad de equipos adicionales.



Play: Para ver programas que ya estén grabados o cancelar la pausa. También activa la reproducción en cámara lenta.



REC: Graba automáticamente un programa que se esté transmitiendo o que se vaya a transmitir. Oprime una vez para grabar programas en vivo o resaltados en la guía ó dos veces para grabar una serie.



Pausa: Detiene momentáneamente la acción de cualquier programa de televisión en vivo o pregrabado.



Replay: Repite los últimos 7 segundos del programa que estás viendo y comienza a reproducirlo desde ese punto. Mantén Oprimida la tecla para retroceder hasta el inicio del programa.



Advance: Avanza 30 segundos el programa que estás viendo y comienza a reproducirlo desde ese punto. Oprime varias veces para saltar en múltiplos de 30 segundos. Mantén 0primida la tecla para avanzar hasta el final del programa.



Stop: Detiene la reproducción de un programa grabado. Si el programa se vuelve a escoger comenzará desde el punto donde se paró.



Botón Verde: Para insertar marcas de avance rápido (Bookmarks) en programas ya grabados.



Botón Amarillo: Opciones de Lista. Te permite acceder a las opciones de tus programas guardados.



Rewind: Para retroceder en un programa en vivo o grabado. Se puede retroceder en varias velocidades presionando varias veces este mismo botón. También sirve para saltar hacia atrás entre marcas de avance rápido (Bookmarks).



Forward: Para adelantar en un programa grabado. Se puede adelantar en varias velocidades presionando varias veces este mismo botón. También sirve para saltar hacia adelante entre marcas de avance rápido (Bookmarks).



List: Para ingresar a la lista de programas grabados digitalmente en el equipo.

.....



DIRECTV



4.a Grabando un programa EN VIVO

Para grabar un programa que estás viendo en esos momentos, sencillamente oprima el boton nuna vez..También puedes grabar un programa en vivo desde la guía interactiva o la Mini-Guía.

El programa quedaría identificado en la grilla con el Icono de Grabación y la barra de progreso se cambiará a color anaranjado.

DIRECTY	De Dios Para Todo	guía os				
mar 11:07	10:00 - 11:30	12 anōs	1			
Drama (2003) Jorge De La Mezza En medio de la jungla latinoamericana, un joven encuentra un maletin lleno de dinero.						
mar 25/3	10:30	11:30	12:00			
	Entregando Un	La Mujer de Luliana				
	De Dios Para Todos		De Dios Para Todos			
538 MAXP	Vida Subterránea	Vida Subterránea 2				
	< Saludos de Mas Allá		Saludos de Mas Allá	R		
542 PRME	Postales de Un Viaje	ro Empedernido	Uno			
544 NEXT	Almas Torturadas					
•		Ø-12 hrs ●+12	hrs 🗢 Guía de Opcione	٠ /		

4.b Grabando un programa FUTURO

No tienes que estar viendo un programa para grabarlo. También puedes grabar un programa FUTURO. Sencillamente ubica el programa en la Guía Interactiva o en la búsqueda por programas del Menú y presiona el botón REC.

El programa quedaría identificado con el Icono de Grabación.



4.c Grabando una Serie

Si quieres grabar los capítulos una serie oprime el botón de grabación dos veces para grabar automáticamente cada uno de los episodios de la serie.

El programa quedaría identificado con el Icono de Grabación.



R

R

DIRECTV	Deportes	info	215
mar 12:14	12:00 - 12:30		Todo Phb
Grábalo	Todos los espisodios en este canal están programados para organizase. Oprima SELECT en una opción para cambiarta		
Grab. Todos			
	bala alabailor. Oblini		
Ver Ahora			opoion pero comperez.
Ver Ahora Episodios	Tipo de Episodio:	Ambos	
Ver Ahora Episodios Terminar	Tipo de Episodio: Máx. Guardar:	Ambos 5 Episodios	
Ver Ahora Episodios Terminar	Tipo de Episodio: Máx. Guardar: Guardar Hasta:	Ambos 5 Episodios Disco Lleno	
Ver Ahora Episodios Terminar	Tipo de Episodio: Máx. Guardar: Guardar Hasta: Iniciar:	Ambos 5 Episodios Disco Lleno A tiempo	No Cambiar

Opciones de Grabación de una Serie

Asimismo, podrás configurar las grabaciones de tus series favoritas. En este caso podrás determinar el número y el tipo de capítulos a grabar junto con las otras opciones de grabación.

MAX. GUARDAR:

Para conservar espacio, el sistema te permite configurar el número de capítulos a mantener grabados.

GUARDAR HASTA:

Disco lleno: El sistema borrará automáticamente el programa dependiendo de su antigüedad para liberar espacio en el disco duro.

Yo lo borre: En este caso el programa será marcado con una (K) en la lista de programas y no será borrado automáticamente por el sistema.

4.d Memoria de TV en vivo

DIRECTV Plus[™] HD DVR guarda programas en el disco duro de forma instantánea y continua, mientras disfrutas de la programación. Esta "memoria de TV en vivo" te permite pausar, avanzar de forma rápida o reproducir de inmediato. Si empiezas a ver un programa que haya dado comienzo, aunque no esté programado para grabarse, puedes regresar al principio (hasta 90 minutos), siempre y cuando no hayas cambiado el canal desde que diera inicio el programa. No podrás avanzar rápidamente durante la transmisión de TV en vivo hasta que pauses o retrocedas el programa.

INICIAR:

Te permite configurar el sistema para que comience a grabar el programa unos minutos antes de la hora oficial de inicio del mismo.

TERMINAR:

Te permite configurar el sistema para que la grabación se extienda un tiempo adicional, por ejemplo, en el caso que dejes grabando un partido que puede tener tiempos extras.



5. Viendo tus Grabaciones



En MyVOD tendrás acceso a todos los programas que están grabados en el sistema. Así los podrás disfrutar en el momento que quieras.



- 1. Muestra el espacio usado y disponible para grabar.
- 2. Muestra el nombre, la fecha, hora y canal del programa grabado.
- Exhibiciones: Puede contener detrás de cámaras y videos extras de nuestras películas PPV u ofertas especiales de los canales premium.
 Opciones

Iconos de estado de Programas

El espacio en el sistema para la grabación de programas es limitado (400 horas aproximadamente en Formato Estándar (SD) o 100 horas en formato Alta Definición (HD)) por lo cual es importante tener en cuenta los siguientes íconos:

(Sin Ícono)	Pendiente por ser borrado			
K	Guardar hasta que yo lo bor			
A	A punto de ser borrado			
R	Grabando			
0	Video Promocional			
\$	PPV grabado pendiente por			
Prog	Si el título del programa esta letras cursivas Indica que es			



rre

comprar

á con ste tiene capítulos grabados

NOTA: Cuantos más programas marques con Keep (K), menos espacio tendrás para grabar nuevos programas.





6.Botones de Navegación:



Borra un programa de la lista de grabaciones

Permite ingresar a la lengueta de exhibiciones

Marca un programa para que no sea borrado automáticamente por el sistema



OPCIONES DE LISTA rogramas para Borrar Programas por Categoría Cambiar el orden de la Lista Abrir/Cerrar Todo sejo: Para Hacer, oprima MEN y seleccione Organizar Grabaciones

PROGRAMAS PARA BORRAR

Oprime SELECT en este elemento para borrar dos o más programas a la vez.

PROGRAMAS POR CATEGORÍA

Una vez que comiences a grabar varios programas puedes utilizar esta opción para encontrar más rápidamente lo que desees

CAMBIAR ORDEN DE MY PLAYLIST

Utiliza esta opción para decidir cómo ordenar tus programas grabados. Puedes hacerlo según la fecha, alfabéticamente o según la fecha de vencimiento, iniciando con los que venzan primero o iniciando con los que venzan último.

ABRIR/CERRAR TODO

Los programas de series se agrupan en carpetas en su My Playlist. Utiliza esta opción para abrir todas sus carpetas de manera que pueda ver los episodios sin tener que seleccionar cada serie de forma individual

Bookmarks

Por ejemplo, si quieres saltar los comerciales.

Para insertar un Bookmark, oprime PAUSE (III) y luego el botón verde 🔘 que desees.

Un triángulo negro aparecerá en la barra de estado de grabación.



Puedes avanzar o retroceder entre bookmarks presionando y reteniendo los botones FORWARD o REWIND, según sea necesario.

Borra un Bookmark oprimiendo el botón PAUSE, luego el botón DASH, (DASH)

Como detener una grabación

Al oprimir el botón REC por segunda vez para un solo programa (por ejemplo, una película), el sistema te ofrecerá tres opciones: Seguir Grabando (en caso de que hayas oprimido el botón Record por error), Parar y Guardar (lo que hayas grabado hasta el momento). Parar y Borrar (lo que hayas grabado hasta el momento).

Son marcas de avance rápido que te permiten desplazarte a puntos específicos de un programa grabado.







DIRECTV

Menú Principal - Servicio y Ayuda al Cliente



Presental Inscients

Oprime MENU v selecciona Servicio al Cliente para lograr acceso al video con instrucciones o a la lista de temas de Ayuda y Preguntas Frecuentes que le explican cómo utilizar tu HD DVR. Selecciona Servicio al Cliente para ir al canal de instrucciones.

Para lograr acceso a los temas de ayuda escritos y a las Preguntas Frecuentes, oprime MENU, luego selecciona Servicio al Cliente, y después selecciona Temas de Ayuda.



Α

be Ver TV In Gale

In Grabación de Programas In Pay Per View

> Oprime SELECT en una carpeta para abrirla y oprime SELECT en el tema de su preferencia. Si deseas ir a la ficha de Preguntas Frecuentes, oprime el botón VERDE.

Resolución de problemas

PROBLEMA: Imagen incorrecta, pantalla azul, pantalla gris o blanca/pantalla en blanco

- Si no ves la señal que crees que deberías estar viendo, intenta utilizar estos botones para alternar entre las señales:
 Oprime el botón TV/VCR en el control remoto de tu VCR o en el panel frontal de ésta.
 Oprime el botón INPUT en el control remoto del TV para cambiar la fuente de video.

- Si el problema continúa, apaga todos los equipos conectados al TV, espera unos minutos, y luego vuelve a encender la unidad DIRECTV Plus™ HD DVR.
- Revisa las conexiones y los cables.

PROBLEMA: La unidad DIRECTV Plus[™] HD DVR se enciende o cambia de canal inesperadamente.

 Revisa tu Lista de Cosas Que Hacer para ver si hay otras grabaciones programadas. • Revisa el manual para apagar el temporizador del TV.

La imagen en la pantalla está congelada, dividida en blogues o ve una mensaje que lee Buscando la Señal del Satélite (x 1).

- Los problemas climatológicos son por lo general temporales. Espera a que las condiciones mejoren y su señal deberá regresar a la normalidad.
 Si no hay problemas climatológicos en tu área, reinicia la unidad DIRECTV Plus™ HD DVR utilizando el botón RESET ubicado detrás de la puerta en la parte frontal del decodificador o desenchufando el decodificador por 15 segundos y volviéndolo a enchufar. ● Puedes además revisar todas las conexiones de cables entre la unidad DIRECTV Plus™ HD DVR y la antena satelital para revisar que no
- hava conexiones sueltas o rotas.
- Si él problema es ocasionado por la fuente del programa, espera a que la emisora resuelva el problema.
 Compra la película de PPV para continuar viendo el programa.
- Si hay obstrucciones que bloquean la línea de visión entre la antena y el satélite, comunícate con Servicio al Cliente de DIRECTV.
 Si la potencia de la señal es menor que 0 (60 o menos para los decodificadores HD) en la mayoría de los transpondedores cuando hace buen tiempo,
- comunícate con Servicio al Cliente de DIRECTV.

PROBLEMA: Pérdida parcial de programación/faltan canales en la Guía/el canal aparece en la Guía pero no se puede sintonizar.

Todos los Canales, o, puede ingresar el número de canal manualmente.

PROBLEMA: Un programa que tratée de grabar no aparece en la pantalla My Playlist

- Para ver si el programa fue grabado y luego borrado, oprime MENU, seleccione Organizar Grabaciones, y luego en el menú de la izquierda, selecciona Historial. Verás una lista de programas recientes con información del estado de la grabación. Si el programa fue borrado, no se podrá recuperar. Si el programa fue cancelado debido a un conflicto de Prioridades, graba el programa en otra ocasión.
 Verifica los Bloqueo Familiar en su decodificador y en el TV. Modifica las clasificaciones por contenido, si aplica.
- Trataste de grabar tres programas a las 10:00 el jueves, o intentaste ver simultáneamente un programa vivo mientras grababas otros dos. Intentaste grabar dos programas cuvos lapsos de tiempo se superponen.

PROBLEMA: Pérdida temporal de la señal de satélite, Buscando la Señal del Satélite, imagen "congelada" o la imagen se divide en bloques / pixels.

Para cambiar su Lista de Favoritos, oprime GUIDE en el control remoto, luego oprime el botón AMARILLO, y selecciona Cambio a lista de favoritos, después



HD FOLLETO DIRECTV

